

DIGITÁLNÍ LOKÁTOR KABELŮ

MASTECH

MS6818



- Vyhledávání a trasování kabelů ve zdi, v podlaze i v zemi (pod napětím až 400 V i bez něj)
- Nalezení vodičů ve zdi, přerušení vodičů, zkratů mezi vodiči
- Detekce pojistek a přilehlých proudových okruhů, detekce metalických potrubí
- Měření externího napětí (12 ~ 400V AC/DC); velký přehledný displej
- Vysílání signálu 125 kHz s kódováním (pro případné odlišení více vysílačů)
- Vyhledávání vedení dle typu a způsobu připojení až do hloubky cca 2,5 m
- Vysílač i přijímač s velkým přehledným displejem
- Automatické vypínání; podsvícení displeje; vestavěná svítlna
- Automatické nebo manuální nastavení citlivosti; indikace slabé baterie
- Vysílač: rozměry 190 x 89 x 42,5 mm; hmotnost 420 g; napájení 1 x 9 V baterie
- Přijímač: rozměry 241,5 x 78 x 38,5 mm; hmotnost 350 g; napájení 1 x 9 V baterie
- CAT III 300V

DIGITÁLNÍ LOKÁTOR KABELŮ

FLUKE

FLUKE 2042



- Pro všechny aplikace (pod napětím i bez)
- Digitální kódovaný signál pro snížení chybovosti
- Velký přehledný displej
- Signalizace vedení pod napětím
- Automatické nebo manuální nastavení citlivosti
- Volitelný akustický signál pro signalizaci
- Funkce automatického vypínání, indikace slabé baterie
- Robustní ochrana vůči otřesům
- Nalezení vodičů ve zdi, přerušení vodičů, zkratů ve vodičích
- Detekce pojistek a přilehlých proudových okruhů
- Detekce metalických vodních a tepelných potrubí

	Vysílač	Přijímač
Baterie	6 x 1,5 V	1 x 9 V
Rozměry	190 x 85 x 50 mm	250 x 65 x 45 mm
Hmotnost	0,45 kg	0,36 kg

Technické specifikace:	Vysílač	Přijímač
Rozsah připojitelného napětí	12, 50, 120, 230, 400 V	
Frekvenční rozsah	0 ÷ 60 Hz	
Výstupní signál	125 kHz	
Napětí	do 400 V AC/DC	
Hledání do hloubky		0 ÷ 2,5 m zdi nebo země
Detekce napětí do vzdálenosti		0 ÷ 0,4 m

STAVEBNÍ STĚNOVÝ SCANNER

BOSCH

D-TECT 150



- Vysoká přesnost a spolehlivost, stejné výsledky i při opakovaných měřeních
- Informace o přípustné hloubce vrtání u všech lokalizovaných objektů
- Ihned použitelný, není nutná žádná nepohodlná kalibrace
- Přehledné a lehce pochopitelné zobrazení na displeji
- Jednoduchá obsluha prostřednictvím logického vedení pomocí displeje
- Robustní a stabilní provedení pro použití na stavbě
- Ergonomický tvar držadla pro pohodlnou práci
- Lokalizace plastových trubek, což je světově jedinečné
- Lokalizace elektrického vedení (zapojeného i nezapojeného)
- Lokalizace nízkonapěťového vedení, např. telefonního
- Detekce otáčivého vinutí elektrických spotřebičů
- Detekce kovů všeho druhu - měď, hliník, železo a ocel
- Detekce dřeva v povrchových stavebních vrstvách

Přístroj zaručuje maximální bezpečnost pro vrtání. Lokalizuje s nejvyšší přesností elektrické vedení, všechny kovové i nekovové předměty - kovy, dřevo a dokonce plasty. Stěnový scanner D-TECT 150 pracuje na základě své jedinečné technologie velmi spolehlivě a nabízí dosud nedosažitelné proměřování a bezpečnost při vrtání. Do maximální hloubky 150 mm je možno detekovat např. plastové vodovodní trubky, elektrická vedení všeho druhu s přesně zobrazenou přípustnou hloubkou vrtání na displeji.

Technické specifikace:

Maximální hloubka měření	150 mm
Přesnost	± 5 mm
Automatické vypnutí	po 5 minutách
Napájení	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Krytí	IP54
Hmotnost	cca 0,7 kg