

JEMNÝ MANOMETR



NEW!



NOVÉ: ZVÝŠENÉ ROZLIŠENÍ 0,1 PASCAL SPOLU S VYSOKOU PŘESNOSTÍ MĚŘENÍ PRO PRÁCI S VELICE NÍZKÝMI TLAKY

NOVÉ: PŘÍSTROJ S UNIVERZÁLNÍMI PORTY PRO POUŽITÍ RŮZNÝCH TLAKOVÝCH PŘÍPOJENÍ: ŠROUBENÍ, QUICK-CONNECT, PUSH-PULL. VŠE LZE PŘIPOJIT PŘÍMO K PŘÍSTROJI! MÁTE NA VÝBĚR, KTERÝ TYP PŘÍPOJENÍ JE PRO VÁS NEJPRÁKTICHTĚJŠÍ – PŘÍSTROJ ZŮSTÁVÁ STEJNÝ.

VÝHODY:

- moderní a funkční pouzdro – v kapsním formátu
- vynikající poměr ceny a výkonu
- 3-řádkový displej / překlopení displeje stisknutím tlačítka
- vynikající stabilita nulového bodu, polohově nezávislý
- robustní, dlouhá životnost baterie
- rychlý, přesný a s vysokým rozlišením
- kalibrovatelný / metrologická návaznost
- Made in Germany

NÁSTUPCE PRODUKTU GDH 200-07
 TYTO PŘÍSTROJE JSOU I NADÁLE K DODÁNÍ - NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!



přípojení ...-UT přípojení ...-QC6 přípojení ...-ST6 přípojení ...-MCM

G 1107-UT

obj. č. 478468

jemný manometr, pro použití v oblastech vytápění / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port včetně přípojení pro hadice 6 x 1 mm (vnitřní Ø 4 mm) a 8 x 1 mm (vnitřní Ø 6 mm)

G 1107-QC6

obj. č. 479401

jemný manometr, 2x 1/8" port včetně rychlospojek pro hadice s vnějším Ø 6 mm

G 1107-ST6

obj. č. 479402

jemný manometr, 2x 1/8" port včetně šroubových konektorů pro hadice s vnějším Ø 6 mm

G 1107-MCM

obj. č. 479403

jemný manometr, 2x 1/8" port včetně mini rychlospojek

G 1107-UT-SET8

obj. č. 478470

jemný manometr, pro použití v oblastech vytápění / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port včetně přípojení pro hadice 6 x 1 mm (vnitřní Ø 4 mm) a 8 x 1 mm (vnitřní Ø 6 mm); měřicí přístroj včetně 1 m silikonové hadice 8 x 1 mm a kufru GKK 1002

G 1107-QC6-SET

obj. č. 479404

jemný manometr, 2x 1/8" port včetně rychlospojek pro hadice s vnějším Ø 6 mm; měřicí přístroj včetně 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G 1107-ST6-SET

obj. č. 479405

jemný manometr, 2x 1/8" port včetně šroubových konektorů pro hadice s vnějším Ø 6 mm; měřicí přístroj včetně 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

G 1107-MCM-SET

obj. č. 479406

jemný manometr, 2x 1/8" port včetně mini rychlospojek; měřicí přístroj včetně 1 m hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002

VŠEOBECNĚ:

Vývoj nového přístroje G 1107 byl úmyslně zaměřen na základní měřicí funkce těchto přístrojů - srdcem měřicího přístroje je vysoce kvalitní tlakový senzor! Díky tomu jsou měření přesná a spolehlivá. Vynikající stabilita nulového bodu a současná polohová nezávislost jsou „nejlepší ve své třídě“. Přesnost, rychlost a spolehlivost, koncentrované v kompaktním a vodotěsném pouzdře, činí z tohoto zařízení spolehlivého partnera řemeslníků a techniků. Made in Germany. Série G 1100 – referenční třída pro měřiče v kapsním formátu!

POUŽITÍ:

Rozsah měření do 200 mbar / 20 kPa a vysoké rozlišení až 0,1 Pa v optimalizovaném režimu jmenové tlaku pokrývá veškerá hlavní použití v oblasti měření tlaku plynu (150 hPa) a nastavení hořáků v jednom přístroji. Vysoká přesnost zjednodušuje mimo jiné nastavování dynamického tlaku a je též vhodná pro měření tahu odvodu spalin topných zdrojů. Měřená hodnota je polohově nezávislá, což v tomto rozsahu není žádná samozřejmost! Přístroj je určen pro oblast HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace): měření tlaku plynu a hořáku, měření komínového tlaku, provádění 4 pascalového testu, dmychadla, testy filtrů (např. filtry pevných částic automobilů DPF, filtry palivových článků) a jako náhrada U-trubicových tlakoměrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měřicí rozsah / rozlišení:	volitelný od -2000.+2000 Pa do -200,0.+200,0 hPa (s funkcí FINE: -200,0.+200,0 Pa) volitelné jednotky: Pa, hPa, mbar, PSI, mm Hg (Torr)
Frekvence měření:	režim Slow: 2,5 měření/s režim Fast: 25 měření/s
Přetížitelnost:	max. ±1700 hPa
Přesnost přístroje:	typ. ±0,1 % FS (při jmenovité teplotě 25 °C) max. ±1 % FS (-20..+50 °C)
USPs (Unique Selling Propositions):	nejvyšší rozlišení ve své třídě, vysoká přesnost v Pascalech, univerzální porty tlakového přípojení
Měřicí vstupy:	2 univerzální porty
Stupeň krytí:	IP 67 (tlaková přípojení musejí být chráněna před znečištěním a vlhkostí)
Displej:	3-řádkový segmentový LCD, s předvými symboly, bíle podsvícený (s nastavitelnou dobou podsvícení), překlopení displeje stisknutím tlačítka
Základní funkce:	Hold, Min/Max, Auto-Power-Off
Další zapínatelné funkce:	funkce Tára, funkce Fine (měření s vysokým rozlišením 0,1 Pa), funkce AVR (výpočet střední hodnoty silně kolísajících tlaků)
Provozní teplota přístroje:	-20..+50 °C, 0 až 95 % RV (krátkodobě 100 % RV)
Baterie / doba provozu:	2x baterie AA / ~3000 h
Pouzdro:	z nárazuvzdorného plastu ABS
Rozměry:	108 x 54 x 28 mm (v x š x h) bez tlakového přípojení
Hmotnost:	~150 g včetně baterie
Rozsah dodávky:	přístroj, zkušební protokol, 2 ks baterie, návod k obsluze

PŘÍSLUŠENSTVÍ POPŘ. NÁHRADNÍ DÍLY:

ISO-WPD5

obj. č. 602514

kalibrační protokol ISO pro tlak: 5 bodů stoupající tlak a 5 bodů klesající tlak

ISO-WPD10

obj. č. 602565

kalibrační protokol ISO pro tlak: 10 bodů stoupající tlak a 10 bodů klesající tlak

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ POPŘ. NÁHRADNÍ DÍLY:

ST-G1000

obj. č. 611373

G 1000 ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 univerzální otvor, kovový klip na opasek

GCLIP 1000

obj. č. 475820

kovový klip na opasek, samolepicí na přístroje řady G 1000

GDZ-UT

obj. č. 479260

tlakový nátrubek pro hadici 6/4 nebo 8/6

se závitem G 1/8", niklovaná mosaz

GDZ-QC6

obj. č. 479261

rychlospojka pro hadice 6/4

se závitem G 1/8", niklovaná mosaz

GDZ-ST6

obj. č. 479466

šroubový konektor pro hadice 6/4

se závitem G 1/8", niklovaná mosaz

GDZ-MCM

obj. č. 479467

mini rychlospojka

se závitem G 1/8", niklovaná mosaz

GDZ-01

obj. č. 601541

PVC hadice 6/4 (vnější Ø 6 mm, vnitřní Ø 4 mm), 5 bar při 23 °C

GDZ-31

obj. č. 606070

silikonová hadice 8/5 (vnější Ø 8 mm, vnitřní Ø 5 mm), 2 bar při 23 °C, max. 200 °C, velice flexibilní



VAKUOMĚR - BAROMETR POPŘ. MANOMETR



PRO ABSOLUTNÍ TLAK

GDH 200-14

obj. č. 601258

vakuoměr - barometr - manometr s tlakovým připojením, 0 ... 11000 mbar abs.

FUNKCE:

- možná korekce na nadmořskou výšku
- díky funkci Zero je určen i pro měření relativního tlaku (-1...10 bar)
- ruční nastavení nulového bodu a strmosti
- 4 jednotky měření: mbar, mm Hg, bar, PSI
- funkce automatického vypnutí nastavitelná v rozsahu 1 ... 120 min

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měřicí rozsahy:	0..11000 mbar (hPa) abs. 0..8250 mm Hg abs. 0,000..11,000 bar abs. 0,00 ...160,00 PSI abs.
Rozlišení:	1 mbar, 1 mm Hg, 0,001 bar, 0,02 PSI
Přetížitelnost:	max. 13 bar abs.
Přesnost (při jmenovité teplotě = 25 °C):	±3 mbar popř. 0,10 % z MH (platí vyšší hodnota) ±0,3 % FS s vlivem teploty 0 ... 50 °C
Senzor:	piezodoprovový pro absolutní tlak
Tlakové připojení:	nátrubek z niklované mosazi pro tlakovou hadici 6 x 1 mm (vnitřní Ø 4 mm) nebo 8 x 1 mm (vnitřní Ø 6 mm)
Provozní podmínky:	-25 ... +50 °C, 0 ... 95 % RV (nekondenzující)
Displej:	4½-místný, 12 mm vysoký LCD
Ovládací prvky:	3 fóliová tlačítka
Napájení:	baterie 9 V
Životnost baterie:	~7500 h
Korekce na nadmořskou výšku:	měřený barometrický tlak lze zadáním aktuální nadmořské výšky převést na tlak přepočtený na hladinu moře
Korekce nulového bodu:	lze zadat ručně
Korekce strmosti:	lze zadat ručně
Pouzdro:	z nárazuvzdorného plastu ABS
Rozměry:	~106 x 67 x 30 mm (v x š x h) +16 mm tlakový nátrubek
Hmotnost:	~135 g (včetně baterie)
Rozsah dodávky:	přístroj, kontrolní protokol, baterie, návod k obsluze

VARIANTA:

GDH 200-14-QC6

obj. č. 415125

vakuoměr - barometr - manometr s tlakovým připojením, procesní připojení rychlospojkou

hadice, hadicové svorky, adaptéry, příslušenství atd. - viz strana 93



PŘIPRAVUJEME

G 1114

BAROMETR / MANOMETR

(0...14000 HPA / MBAR)

K DISPOZICI OD 07/2020