

Sklápěcí teploměr

testo 103 – Nejmenší sklápěcí teploměr ve své třídě

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

Jednoduchá obsluha

Příruční a malý – hodí se do každé kapsy

Robustní sonda s úzkou měřicí špičkou

Hygienické pouzdro, které lze snadno čistit

Ochrana proti střikající vodě podle třídy IP55

Certifikát dle EN 13485



Přístroj testo 103 je s délkou 11 cm nejmenším sklápěcím teploměrem ve své třídě. Nevyžaduje téměř žádný prostor, takže jej můžete jednoduše schovat do náprsní kapsy nebo do kapsy kalhot. Tímto způsobem je stále k dispozici a rychle na dosah.

Malý sklápěcí teploměr je připraven k měření již od úhlu vyklopení nad 30° a je proto flexibilně použitelný. Po měření lze sondu jednoduše sklopit a přístroj až do příštího měření bezpečně uložit.

Sklápěcí teploměr testo 103 je ve shodě jak s HACCP, tak s normou EN 13485. Jeho úzká měřicí špička zanechá v potravinách pouze malý vpich, a proto je optimálně vhodný pro namátková měření – například při výrobě, skladování a zpracovávání, v gastronomii, v supermarketech, v obchodech s potravinami nebo v průmyslové oblasti.

Technická data

testo 103

Přístroj testo 103 je nejmenší sklápěcí teploměr ve své třídě

Nabízí pohodovou, praktickou a výraznou pomoc při kontrolních měřeních

Obj.č. 0560 0103



Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah	-30 ... +220 °C
Přesnost ±1 digit	±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 % z nam.hodn. (+100 ... +220 °C)
Rozlišení	0,1 °C / °F

Technická data

Skladovací teplota	-30 ... +70 °C
Provozní teplota	-20 ... +60 °C
Typ baterie	2 lithiové baterie (CR2032)
Životnost	300 h (typicky)
Rozměry (dxšxv) délka sondy / průměr	189 x 35 x 19 mm (s vyklopenou sondou) 75 mm / Ø 3 mm
špička sondy / průměr	22 mm / Ø 2,3 mm
Displej	1-řádkový LCD, bez podsvícení
Odezva	t ₉₉ = 10 s
Zapnutí/vypnutí	sklopným mechanismem (cca. 30°) / Auto-Off po 60 min
Materiál pouzdra	ABS
Hmotnost	49 g
Třída krytí	IP55
Záruka	2 roky
Ve shodě s	EN 13485