

# Zkoušečka napětí a proudu

testo 755-1  
testo 755-2

---

Automatická detekce měřené veličiny

---

Certifikováno jako zkoušečka napětí dle  
DIN EN 61243-3:2010

---

Naměřené hodnoty získáte bez jakéhokoliv přepínání  
a výběru v přístroji

---

Osvětlení měřeného místa

---

Výměnné měřicí hroty

---



Oba modely zkoušečky napětí a proudu testo 775 jsou první svého druhu: zkoušečky napětí, které splňují nejnovější normy a zároveň jsou schopny měřit i proud. Toto znamená, že jsou vhodné prakticky pro všechny každodenní úkony v elektrotechnice. Při každém použití je automaticky zvoleno vhodné nastavení a tím se tedy předchází nebezpečnému chybnému nastavení. Oba modely obsahují všechny důležité funkce pro určení napětí / odpojení od zdroje, pro měření proudu a odporu a také pro test vodivosti.

Integrované osvětlení měřeného místa umožňuje zlepšenou viditelnost ve tmě. Měřicí hroty jsou snadno vyměnitelné, takže v případě poškození nemusíte vyměňovat celý přístroj. Model testo 755-2 se odlišuje vyšším rozsahem měřeného napětí až do 1.000 V a speciálními funkcemi, např. indikace napětí dotykem jedné sondy nebo indikace sledu fází.

## Technická data / Příslušenství

### testo 755-1

testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu,  
vč. baterií, ochrana měřicích hrotů

Obj. č. 0590 7551

Cena: 3.630,- Kč



### testo 755-2

testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu,  
vč. baterií, ochrana měřicích hrotů

Obj. č. 0590 7552

Cena: 4.470,- Kč



Technická data	testo 755-1	testo 755-2
Měřicí rozsah napětí	6 ... 600 V AC/DC	6 ... 1 000 V AC/DC
Měřicí rozsah proudu	0,1 ... 200 A AC	
Měřicí rozsah odporu	1 $\Omega$ ... 100 k $\Omega$	
Zkouška vodivosti	< 50 $\Omega$	
Zkouška sledu fází	-	100 ... 690 V AC při 50/60 Hz
Indikace napětí dotykem jedné sondy	-	100 ... 690 V AC při 50/60 Hz
Zobrazení (dílký)	4 000	
Osvětlení měřeného místa	✓	
Přepětová kategorie	CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V	
Třída krytí	IP 64	
Provozní teplota	-10 ... +50°C	
Skladovací teplota	-15 ... +60°C	
Rozměry (d x š x v)	199 x 62 x 40 mm	
Hmotnost	306 g	
Záruka	2 roky	
Autorizace	TÜV, CSA, CE	
Normy	EN 61243-3:2010, EN 61010-1	

### Příslušenství

	Obj. č.	Kč
Transportní taška pro testo 750 a 755	0590 0018	710,-
Sada náhradních měřicích hrotů	0590 0015	430,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a jsou platné pro rok 2016. Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.  
1981 1534/cz/04/2016



**Testo s.r.o.**  
Jinonická 80  
158 00 Praha 5  
telefon: +420 222 266 700  
fax: +420 222 266 748  
e-mail: info@testo.cz