

We measure it.



Chytrým telefonem ovládaný teploměr

testo 905i

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo pro použití s chytrými telefony / tablety

Měření teploty v místnostech, vzduchotechnických kanálech a na vyústkách

Rychlá identifikace teplotních změn díky zobrazení křivky grafu

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App

Úspora prostoru a snadná přeprava



Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení



Kompaktní teploměr testo 905i, v kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem, je vhodný pro měření teploty okolí a teploty ve vzduchotechnických kanálech a na vyústkách. Díky aplikaci testo Smart Probes App nainstalované na Vašem mobilním zařízení můžete pohodlně odečítat naměřené hodnoty.

Všechna naměřená data jsou zobrazena ve formě grafu nebo tabulky, ze kterých lze vytvořit protokol měření a poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu *.pdf nebo *.xls.

Technická data / Příslušenství

testo 905i

testo 905i, chytrým telefonem ovládaný teploměr, včetně baterií a výstupního protokolu z výroby

Obj. č. 0560 1905



Aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App

Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet v displej přístroje testo 905i. Ovládání měřicího přístroje a stejně tak zobrazení naměřených hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení skrze aplikaci pro chytré sondy Testo na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí e-mailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android.

Typ senzoru

Měřicí rozsah -50 ... +150 °C

Přesnost
±1 digit

Rozlišení 0,1 °C

TČ typu K (NiCr-Ni)

Obecná technická data

Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější
Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... +60 °C

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Typ baterie 3 mikro-tužkové baterie AAA

Životnost baterie cca 250 hodin

Rozměry 222 x 30 x 24 mm

Trubice sondy: 100 mm

Záruka 2 roky

Příslušenství

Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i a testo 905i, rozměry 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	